

テンション型ルツボ吊り器は、ルツボを迅速かつ容易に移動させることができます。



利点

- ・ 取り扱いが容易
- ・ ルツボ内側にセットして吊上げることができ、スピーディーにルツボ交換
- ・ ルツボと炉壁との隙間が小さくても使用でき、吊上げ器でヒーターパネル、炉壁を損傷する恐れがありません。

サイズ	最小内径 (mm)	最大内径 (mm)	最大持ち上げ能力 (Kg)
サイズ 1	350	600	175
サイズ 2	580	740	300
サイズ 3	720	840	500
サイズ 4	820	1000	700

ルツボ吊り器の取扱い説明書

1. 吊り器の3つの突っ張りクランプがルツボ上端までの間隔が一定になるよう設置します。
2. 右図#4のスライドスリーブを一番近い穴までスライドし、#2のロックスクリューで固定します。
3. #4のスライドスリーブを3つの突っ張りクランプがルツボ側面に接地するまで手で回します。
その後、#5クランプアームで突っ張りクランプが確実に固定されるまで締め付けます。
4. クランプが確実に固定されているのを確認してから、揺れない様に、ルツボをゆっくりと少し持ち上げてください。
5. 一度降ろしてから、もう一度クランプアームでスライドスリーブを締め直してください。
6. ルツボが炉壁と接触しない様に気を付けて吊上げて下さい。
7. 使用後#4のスライドスリーブを上まで回しておく、ねじ山の汚れ防止になります。
8. ねじ山は定期的に掃除し、簡単に回るかを定期的に確認し、必要であれば潤滑剤を塗布してください。

注意事項

- ・ ルツボ吊下げ中に、吊り荷の下に行かないで下さい。
- ・ 長期間使用したルツボは強度が落ちているので、十分に注意をしてください。
- ・ ルツボを吊った状態での移動距離は最小限にして下さい。
- ・ 新品のルツボに使用する場合は、保護ゴムをブランケット接地面に付けて下さい。

